

お使いになる前に

このたびは SH-02 をご購入いただきまことにありがとうございます。

SH-02 は独自の機構が採用されております。

ご使用の前に、この「お使いになる前に」と「取扱説明書」の内容を理解してからお使いください。

1 ポンドとティラーハイトの調整

出荷状態のリム接合ボルトは一番締めこんだ状態から約 3 回転の位置に調整してあります。お持ちのリムに合わせて 0-7 回転の間で調整ください。

また調整の際はリムボルトを立てた状態(ハンドルの中心方向に起こした状態)で行うとスムーズに調整が行えます。

2 左右ずれとセンターの調整

出荷状態の偏心ロケーターは左右どちらにも振れていない中央で調整してあります。

リムを取り付けただけではセンターがでないことがあります。

取扱説明書の P12 を参考に調整を行ってください。

3 取扱説明書記載内容追加と変更について

●追加

P1 注意

①ハンドル接合部の構造及びリムボルトの位置により一部のリムの接合部にスリ傷が入ることもありますが補償の対象にはなりません。

●変更

P13 8~9 行目 ⑧偏心ロケーターシステム

[変更前]

本製品には、各メーカー製に対応できるように 3 種類のロケーターを用意していますが、出荷の際はどのメーカーのリムにも互換性のあるオールマイティロケーターが装着されています。

[変更後]

出荷の際は、どのメーカーのリムにも互換性のあるオールマイティロケーターが装着されています。中にはリムピン金具が小さいメーカーもございます。その際はお問い合わせください。

P15 重量

[変更前]

1370g(25 インチ)／1300g(23 インチ)

[変更後]

1330g(25 インチ)／1160g(23 インチ)